

Maintenez l'ordre dans votre emplacement de travail, le désordre ne ferait qu'augmenter le risque d'accident.

Maintenez les enfants loin de l'appareil. Un appareil en marche ne doit jamais être laissé sans surveillance. Si vous n'utilisez plus votre repasseur vertical, n'oubliez pas de le débrancher de la prise de courant.

Contrôlez régulièrement le câble et la prise électrique de l'appareil (seulement lorsque l'appareil n'est pas sous tension). Si ces éléments sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et contactez un de nos réparateurs. Les rallonges électriques mal installées peuvent être dangereuses.

Ne jamais débrancher le défroisseur en tirant sur le câble électrique. Saisissez fermement la prise électrique et retirez-la. Débranchez toujours l'appareil et attendez quelques instant que celui ci se refroidisse avant de remplir le réservoir d'eau. N'oubliez pas d'éponger le surplus d'eau avant de rebrancher l'appareil.

Ne jamais retirer le tuyau ou le bouchon de remplissage lorsque la machine est en marche et qu'elle produit de la vapeur.

Le défroisseur vertical doit être nettoyé une fois par semaine. Pour ceci veuillez suivre les instructions figurant dans "prenez soin de votre défroisseur vertical". Vous pouvez également passer un tissu humide sur l'extérieur de la machine.

Ne jamais utiliser le défroisseur vertical sur des vêtements que vous portez, ou que quelqu'un d'autre porte.

La personne qui utilise le défroisseur vertical doit y être autorisée auparavant et doit être au courant des règles de sécurité. Le port d'un vêtement de protection peut parfois être nécessaire. Afin d'assurer la sûreté des appareils, n'utilisez que les pièces de rechanges et les accessoires approuvés par le fabricant. Les réparations devront être effectuées par le fabricant ou par un réparateur spécialisé reconnu par le fabricant.

DEFROISSEUR PORTABLE MODELE 435-B

MANUEL D'UTILISATION



*1 pave de la Cornue
60620 Rosoy en Multien
tel/fax : 03.44.39.01.66
e-mail : contact@defroisseur.com
www.defroisseur.com*

Défroisseur portable 435-B

Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre défroisseur portable pour travailler prudemment.

Description de votre défroisseur

- Défroisseur compact
- Portable et poids plume de 0.85 kg
- Meilleur compagnon pour les voyages, vitrines et usage domestique
- Emission de vapeur en 2 mn
- Défroissage vertical plus facile qu'avec un fer à repasser
- Pas besoin d'installer une planche à repasser
- Temps de production de vapeur estimé à 12 mn
- Câble électrique extra long de 2.80 m

Accessoires

brosse à tissus



brosse anti-peluche



Prenez soin de votre défroisseur

Pour assurer une longue vie à votre défroisseur portable, il est nécessaire que celui-ci soit vidangé après chaque utilisation. Tout simplement en dévissant le bouchon prévu à cet effet, lorsque votre appareil est hors tension.

Si vous utilisez de l'eau du robinet qui peut être plus ou moins chargé en calcaire, suivez la démarche de détartrage suivante :

- 1) Débrancher le cordon électrique, laisser refroidir l'eau complètement
- 2) Enlever le bouchon de vidange et vider l'eau du réservoir, puis replacer le bouchon de vidange
- 3) Préparer un mélange de moitié de vinaigre et moitié d'eau, le verser dans le réservoir
- 4) Laisser reposer 40 min puis déboucher le bouchon de vidange
- 5) Rincer le réservoir plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur du vinaigre soit dissipée

Garantie

Les défroisseurs sont garantis selon les règles d'usage (preuve d'achat par la facture ou par le bulletin de livraison).

Si la machine est endommagée à cause d'une mauvaise utilisation de votre part, la garantie ne sera pas valable.

En cas de dysfonctionnement de la machine, veuillez envoyer l'appareil sans les 2 brosses et sans eau dans le réservoir avec votre adresse et le problème existant à l'intérieur du carton.

Les appareils en location ne sont pas couverts par cette garantie.

Consignes d'utilisation

NB : cet appareil génère de la vapeur : utilisez-le avec précaution, la vapeur risque de vous brûler.



Remplissage

Dévisser le bouchon, remplir le réservoir avec de l'eau sans dépasser le niveau maximal. Lorsque le réservoir est plein, remettre le bouchon de soupape. Utilisez uniquement de l'eau et n'ajoutez aucun parfum ou autre produit car cela endommagerait votre appareil et la garantie ne serait plus valable.

Démarrage

Branchez la prise de courant.

La vapeur commencera à sortir au bout de quelques minutes selon la température.

Opération de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de feu, choc électrique ou blessures, les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être suivies lors de l'utilisation de votre défroisseur.

Le défroisseur portable est uniquement destiné au défroissage, son utilisation ne doit en aucun cas être modifiée.

C'est un appareil électrique, ses composants peuvent devenir très chauds et pourraient causer des brûlures.